

gosun[®]
GO

GUÍA DEL USUARIO



PORTÁTIL, PRÁCTICA Y SIN COMBUSTIBLE

COCINA SOLAR

Índice de Contenido

Información importante de seguridad.....	3
Información general de seguridad.....	4
Lista de Partes.....	5
<u>Instrucciones de operación - Cocinar</u>	
Abrir la estufa.....	6
Montar (Opcional).....	7
Orientar hacia el sol.....	8-9
Insertar comida.....	10
Cocinar comida.....	11
Tiempos de cocción.....	12
Consejos de cocina.....	13
<u>Instrucciones de operación - Hervir</u>	
Calentar líquidos.....	14
Orientar hacia el sol.....	15
Limpieza.....	16
<u>Información adicional del producto</u>	
Mantenimiento.....	17
Remoción del tubo.....	18-19
Cómo funciona.....	20
Especificaciones del producto.....	21
Exención de responsabilidad.....	22
Garantía.....	23-25
Soporte al cliente.....	26



PELIGRO



EVITE EL SHOCK TÉRMICO

- No precaliente la estufa.
- No coloque comida fría o agua dentro del tubo caliente.

CONTENIDO CALIENTE


- Maneje los contenidos de la estufa con extremo cuidado.

Seguridad General




- No coloque papel plástico o artículos no comestibles dentro de la GoSun Inc.
- Este dispositivo no está diseñado para ser usado cerca de o por niños pequeños o personas con discapacidad cognitiva sin supervisión.
- No intente sellar por presurizar el Tubo.
- Mantenga el Tubo libre de restos de comida, polvo y arena.
- Cuando remueva un Tubo evacuado roto, los fragmentos resultantes son muy filosos. Tenga cuidado y maneje los fragmentos sólo usando guantes protectores apropiados para evitar cortes.
- Frágil: No deje caer el Tubo y asegúrese de protegerlo de impactos, rayones y otras fuentes de estrés.
- Asegúrese de que el Soporte está bloqueado de forma segura en su lugar antes de cargar el Tubo con la Bandeja de Cocina.
- No deje el dispositivo instalado bajo el sol sin atención.
- Este dispositivo no está diseñado para uso comercial.
- Limpie la Bandeja de Cocina después de cada uso, limpie el Tubo cuando sea necesario y sólo después de que se haya enfriado.
- Utilice únicamente Implementos de la GoSun con su estufa.
- En ambientes ventosos, asegúrese de revisar la estabilidad del producto cuando esté en modo de hervir.
- Tenga cuidado cuando vierta líquidos calientes desde el Tubo.

Lista de Partes



Vista posterior



1


ABRIR LA ESTUFA

1. Primer uso: Remueva del empaque
2. Sostenga la unidad en una mano y use la otra para abrir el producto. Asegúrese de abrir completamente para evitar ejercer presión excesiva sobre la cremallera cuando esté en uso
3. Despegue la película plástica protectora de los reflectores
4. Ubique la Barra de Apoyo directamente bajo el centro del Tubo
5. Rote la Barra de Apoyo 90° para mantener los reflectores abiertos
6. Coloque la GoSun sobre una superficie plana o abroche de forma segura la montura

Desabrochar + Abrir






Rote la Barra de Apoyo



2

MONTAR (OPCIONAL)

1. Utilice sólo accesorios de montura capaces de soportar el peso y torsión de la GoSun Go llena de comida
2. Ubique el Mecanismo de Montaje bajo la perilla del Tubo
3. Conecte el Mecanismo de Montaje al trípode adaptador de montura (adaptador de montura y accesorios no incluidos)
4. Asegúrese de apretar firmemente
5. Orientar al sol (Ver la siguiente página)



Trípode adaptador de montura y otros accesorios (trípodes, monturas de rieles, etc) no incluidos.


Para más información visite www.gosunstove.com.

3


MODO DE COCINA

ORIENTAR AL SOL

1. Ajuste el soporte para rotar la GoSun Go hasta que los reflectores estén orientados perpendicularmente hacia el sol.
2. Rote la GoSun Go hasta que la sombra del Dial GoSun y el resplandor solar estén directamente en el anillo central del blanco de abajo.



La GoSun Go sólo debe ser reajustada cada hora, aproximadamente, a medida que el sol se mueve en el cielo.




EL DIAL GOSUN


Cuando la alineación es correcta, tanto el brillo del domo como la sombra del punto estarán en el centro del blanco.

FUERA DE ÁNGULO:



Brillo



Sombra



ALINEADO:




Para más información, visite la página de Accesorios en www.gosunstove.com.

4

MODO DE COCINA INSERTAR COMIDA

1. Llene la Bandeja de Cocina^(a) o las Cubetas de Silicona^(b) con comida.
2. No permita que la cocina se precaliente en el sol por más de 10 minutos antes de colocar la comida en su interior, para evitar el shock térmico.
3. Inserte la bandeja de cocina hasta que el Asa de la Bandeja se acople con la perilla del Tubo.
4. Asegúrese de que la bandeja se mantenga orientada hacia adelante durante el uso.



⚠️ ADVERTENCIA


- **No introduzca comida fría en el Tubo Caliente.** Puede causar exceso de estrés en el Tubo, conocido como SHOCK TÉRMICO, lo cual puede debilitarlo u ocasionar que se rompa.
- **No sobrecargue la Bandeja de Cocina.** Muchos alimentos se expanden cuando se calientan y pueden quedar atascados dentro del Tubo.
- **No fuerce la Bandeja de Cocina en el Tubo.** Puede romper el Tubo o dificultar su remoción.

5

MODO DE COCINA

COCINAR COMIDA

1. Deje que el sol haga su magia (ver "Tiempos de Cocción").
2. Para reducir la temperatura o cocinar más lentamente, simplemente aleje el dispositivo de la luz directa del sol o cierre los reflectores.
3. ¡Disfrute de su comida cocinada al sol!




ADVERTENCIA

- **Contenidos Calientes.** Cualquier artículo colocado dentro del Tubo de Cocina puede estar extremadamente caliente y causar quemaduras severas
- **Tenga cuidado** cuando manipule el dispositivo y sus implementos. La GoSun Stove puede alcanzar temperaturas de hasta 550° F y comenzará a calentarse tan pronto como sea expuesta a la luz del sol. Debido al aislamiento al vacío, usted no sufrirá quemaduras al tocar cualquier parte externa de la GoSun Stove. Sin embargo, los componentes internos pueden estar extremadamente calientes y deben ser manejados con cuidado.

6

MODO DE COCINA

TIEMPOS DE COCCIÓN

SOL
TOTALBUEN
SOLSOL
MEDIOPOCO
SOL

El desempeño de GoSun Go no se ve afectado por la temperatura del ambiente y el viento, ya que cocina los alimentos en temperaturas frías tan bien como en el clima caliente. La alta humedad, la polución y la luz difusa (generalmente cuando está nublado o hay un aire "denso") pueden impactar significativamente los tiempos de cocción debido a la dispersión de la luz. En climas húmedos, la GoSun Go será más eficiente en primavera y verano. No funcionará bajo la sombra.

7

MODO DE COCINA

CONSEJOS DE COCINA

- Aplicar papel de aluminio, aceite o mantequilla a la Bandeja de Cocina antes de añadir los alimentos ayuda a evitar que se sequen.
- Generalmente, el calor es distribuido de forma equitativa para la comida en el Tubo, pero los alimentos que están al extremo de la bandeja (alejados del Asa) tienden a cocinarse más rápido que los alimentos cercanos a la perilla del Tubo.
- Los alimentos horneados normalmente se expanden considerablemente (más del doble del volumen crudo), así que se comienza con cantidades pequeñas y aumentan al tamaño completo del tubo.
- La GoSun tiende a capturar grandes cantidades de humedad de la cocción de alimentos y puede ser usada para cocinar fácilmente vegetales al vapor. Para una comida más crujiente, permita que el vapor escape manteniendo la bandeja ligeramente abierta. Drene los fluidos frecuentemente.
- Las salchichas que se rizan al calentarse deben ser cortadas a la mitad para prevenir que se atasquen.

Otros Recursos:

- www.gosunstove.com
- <https://www.facebook.com/groups/gosun/>
Inicie sesión y únase a otros entusiastas GoSun para conocer y compartir recetas y consejos de cocina.

8


MODO HERVIR

CALENTAR LÍQUIDOS

1. Rote la Barra de Apoyo para asegurar que los reflectores se mantengan abiertos
2. Llene el Tubo con el líquido deseado. Llene justo bajo la línea tope del revestimiento interno
3. Remueva la Tapa de Silicona del Asa de la Bandeja
4. Coloque la Tapa de Silicona en la boca del Tubo
5. Coloque o monte, orientando hacia el sol (próxima página)

Tope del
Revestimiento Interno

Línea de
Llenado



ADVERTENCIA

- **Llene siempre hasta la línea de llenado.** Llenar con menor cantidad ocasiona que el Tubo no se caliente uniformemente y se crea el riesgo de soltar vapor cuando se vierta.
- **Tenga cuidado al verter líquidos calientes.** Verter muy rápidamente puede causar que los líquidos se viertan muy rápido fuera del Tubo, incrementando el riesgo de lesiones relacionadas con quemaduras.

9


MODO HERVIR

ORIENTAR AL SOL

1. Asegure el Soporte al ángulo más preciso y coloque o monte la GoSun Go de forma que se pare verticalmente
2. Rote la GoSun Go hasta que el brillo solar del Dial GoSun esté alineado verticalmente con el blanco.




La GoSun Go sólo debe ser reajustada cada hora, aproximadamente, a medida que el sol se mueve en el cielo.



10

Limpieza

1. Permita que el dispositivo se enfríe completamente fuera del sol - esto puede tardar una hora.
2. Ubique el cepillo de limpieza incluido en el empaque.
3. Llene el Tubo con unos 0.5 litros u 8 oz de agua y vierta jabón para platos.
4. Sostenga la unidad volteada sobre el lavaplatos. Inserte el cepillo de limpieza en el Tubo frío y gírelo hacia arriba y hacia abajo.
5. Enjuague la bandeja y el tubo con agua tanto como sea necesario (el tubo debe estar frío).



ADVERTENCIA

- **No use abrasivos fuertes, limpiadores cáusticos o limpiadores para hornos en este dispositivo.**

Mantenimiento

- 1.** Limpie la Bandeja de Cocina después de cada uso, limpie el tubo cuando sea necesario y sólo después de que se haya enfriado.
- 2.** La Bandeja de Cocina de acero inoxidable puede ser limpiada fácilmente a mano; también puede limpiarse colocando la bandeja completa (incluyendo el Asa) en el lavaplatos.
- 3.** Es recomendable que limpie el interior del Tubo de vidrio ocasionalmente para prevenir la acumulación de grasa o restos de comida, que pueden afectar el sabor de los alimentos.
- 4.** Mantenga las superficies del Tubo y los Reflectores limpias con limpiador para vidrios o jabón suave.
- 5.** Si la Bandeja de Cocina de la GoSun se deforma tras mucho uso y se torna notablemente más difícil insertarla en el tubo, puede repararse apretando la bandeja a mano.
- 6.** Si el tubo evacuado se rompe, puede ser removido y reemplazado siguiente la Sección "Remoción del Tubo" en la próxima página. La GoSun usa los mejores tubos evacuados disponibles en el mercado, pero si se dañan, se oxidará una capa de bario y aparecerá una película blanca en el interior del Tubo externo, indicando que el Tubo debe ser reemplazado.

Remoción del Tubo





Para propósitos de reparación, el tubo puede ser removido del resto del dispositivo con el siguiente procedimiento:

1. Agarre firmemente el Tubo con una mano. Mantenga una mano en el Tubo durante todo el proceso de remoción
2. Oriente el producto de forma que el Soporte de Fondo mire hacia arriba
3. Asegure el Soporte en la posición de ángulo más precisa
4. Ubique los tornillos hexagonales de liberación en la parte de abajo del Soporte de Fondo
5. Remueva los tornillos hexagonales usando una llave Allen (Figura A)
6. Ubique el clip directamente bajo el extremo (cerrado) del tubo en el interior del producto (Figura B)
7. Agarrando firmemente el Tubo, libere el clip
8. Remueva el Soporte de Fondo (Figura C)
9. Remueva el Tubo de la Cubierta EVA (Figura D)
10. Para volver a armar, revierta los pasos



ADVERTENCIA


- Use guantes protectores cuando manipule un tubo roto para evitar el riesgo de lesiones.



Cómo funciona

ESPACIO EXTERIOR EN UN TUBO

En el corazón de la GoSun está el Tubo evacuado de vidrio. No sólo es un excelente absorbente de luz, sino también un aislante fantástico.



CUBIERTAS EXTERNAS




NITRURO DE ALUMINIO
Atrapa y absorbe la luz



ACERO INOXIDABLE
Conduce el calor



COBRE
Atrapa la radiación infrarroja



Especificaciones

- **Capacidad para cocinar:** 12.5 fl oz (370 mL)
- **Capacidad para hervir:** 13.5 fl oz (400 mL)
- **Peso en seco:** 2 lbs (0.9 kg)
- **Tamaño de la unidad:** Largo: 14.17" (36 cm), Alto: 7" (17.78 cm), Ancho: 3.37" (8.57 cm)
- **Potencia de salida estimada:** 50+ Watts en luz solar total
- **Temperatura máxima:** 550°F (288°C)
- **Temperatura de funcionamiento:** 200°F (93°C) - 450°F (232°C)
- **Capacidad de montaje:** Montable con cualquier accesorio de montura de tres dedos.

Exención de Responsabilidad

Al usar la GoSun Go, el Comprador y el Usuario reconocen que cocinar es una actividad que lo pone bajo cierto riesgo. El Comprador y el Usuario también reconocen que es crítico haber leído y entendido el contenido completo del Manual del Usuario. GoSun Stove no es responsable por daños o lesiones causados por el mal uso, abuso o como resultado de no implementar las medidas de seguridad apropiadas.

Por ende, el Comprador y el Usuario se liberan de los derechos de demandar por lesiones o muerte que resulten de un equipo comprado, donado, prestado, alquilado, modificado o reparado de GoSun Stove.

El Comprador y el Usuario también entienden que Applied GoSun Stove y sus empleados, propietarios, directores o agentes (de aquí en adelante "Partes Exoneradas") no serán de ninguna forma responsabilizados por lesiones, muerte u otros daños al Usuario o su familia, herederos o representantes que puedan ocurrir como resultado del equipo vendido, donado, prestado, reparado o modificado, o como resultado de un defecto, uso y desgaste del producto, o por negligencia de cualquiera de las partes, incluyendo a las Partes Exoneradas, sean activas o pasivas.

Garantía



Para activar su garantía, regístrese en
www.gosunstove.com/register

Aseguramos su satisfacción con una Política Sin Preguntas; si rompe el tubo por alguna razón, cubriremos una vez el costo de un tubo nuevo. Usted tendrá que cubrir una tarifa nominal de envío y manejo. Se le requerirá que proporcione algo de información, pero no tendrá que retornar el tubo dañado.

Para reclamar su garantía, lea la Política de Garantía a continuación, envíe un email a support@gosunstove.com y siga las instrucciones que le serán proporcionadas. Por favor dirija sus solicitudes de garantía a su distribuidor local o a support@gosunstove.com. El resto del paquete está cubierto por defectos de fábrica con una Garantía Limitada de Un Año. Esto no cubre daños causados por el uso y desgaste normal, accidentes, cuidado o limpieza inadecuados, uso fuera del estándar o negligencia. Cualquier reemplazo o intercambio será a discreción de GoSun Stove, basado en el tipo de producto enviado y la disponibilidad de repuestos. Normalmente, la mayoría de los problemas pueden resolverse con un poco de orientación o con un repuesto.

POLÍTICA DE GARANTÍA

GoSun Inc extiende esta Garantía Limitada al comprador y usuario original de los productos* GoSun (incluyendo GoSun Mini, GoSun Mighty, cada uno un "Producto") o a la persona que recibe un Producto como regalo, siempre y cuando el Producto GoSun Stove haya sido comprado a un Vendedor Autorizado, como se define abajo. La Garantía Limitada no es extensiva a ninguna otra persona o cesionario. El derecho estatutario o común pudiera proporcionar derechos o recursos adicionales que varían de estado a estado, y de país a país, los cuales no son afectados por esta Garantía Limitada.

DEFINICIONES

"Vendedor Autorizado" significa cualquier distribuidor, revendedor o minorista que fue debidamente autorizado por GoSun al momento de la venta para vender productos GoSun auténticos en la jurisdicción donde vendió el Producto, y que vendió el Producto en condición nueva y sin usar, en su empaque original.

"Fraude o Falsificación" significa falsificar cualquier hecho relacionado con un reclamo de garantía a GoSun, incluyendo la naturaleza del defecto, si el producto fue comprado a un Vendedor Autorizado, y la autenticidad del Producto.

"Uso Previsto" significa el uso del Producto (a) para la preparación de alimentos, (be) para propósitos privados (opuestos a comerciales), (c) en conformidad con todas las leyes, códigos y regulaciones locales, estatales o federales aplicables, (d) en concordancia con las recomendaciones y/o instrucciones de GoSun en los materiales y documentos que acompañan al Producto.

ALCANCE DE LA GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GoSun proporciona una Garantía Limitada de Un Año contra Defectos de Fábrica. Si un producto presentó un Defecto de Fábrica cuando fue comprado a un Vendedor Autorizado, GoSun, a su única discreción, (i) reparará, (ii) reemplazará o (iii) proporcionará un Crédito de Garantía por el Producto en la tienda online GoSun. El monto del Crédito de Garantía será igual al precio de compra del producto pagado al Vendedor Autorizado. GoSun se reserva el derecho a inspeccionar cualquier producto sujeto a un reclamo de garantía para determinar, a su única discreción, si el defecto reclamado es un Defecto de Fábrica o de otro tipo.

GOSUN NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, RESULTANTE O INDIRECTO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

El enviar esta solicitud de garantía, usted acepta los siguientes Términos y Condiciones:

- En el caso de Fraude o Falsificación, GoSun se reserva el derecho a negar todas las coberturas o reclamos por garantía.
- Riesgo de Pérdida - GoSun no es responsable por ningún Producto que se pierda en el envío y no sea recibido por GoSun. Para evitar retrasos innecesarios y minimizar la posibilidad de una pérdida del Producto, recomendamos que use la etiqueta de devolución proporcionada a usted por el sistema de garantía online de GoSun para enviar su Producto a GoSun. No se proporcionará ninguna garantía por ningún producto que no sea realmente recibido por GoSun.
- GoSun se reserva el derecho a determina, a su única discreción, si un defecto es un defecto de fábrica y qué tipo de crédito o reemplazo será emitido, si procede.
- Todos los Productos con garantía enviados a GoSun no serán devueltos a usted por ninguna razón. Los Productos defectuosos pueden ser sujetos a análisis de ingeniería y reciclaje, como parte de nuestro compromiso continuo de mejorar la calidad de nuestros productos y del ambiente.

ELECCIÓN DEL DERECHO APLICABLE/JURISDICCIÓN

Esta Garantía Limitada y cualquier disputa que se origine de o en conexión con esta Garantía Limitada ("Disputas") se regirán por las leyes del estado de Ohio, Estados Unidos, excluyendo conflictos de principios legales y excluyendo la Convención sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales ubicados en el estado de Ohio, Estados Unidos, tendrán la jurisdicción exclusiva sobre cualquier Disputa.

OTROS DERECHOS

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, LOS CUALES VARIAN DE ESTADO A ESTADO Y DE JURISDICCIÓN A JURISDICCIÓN, Y QUE NO SERÁN AFECTADOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA SE EXTIENDE SÓLO A USTED Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA O ASIGNADA. Si cualquier disposición de esta Garantía Limitada es ilegal, inválida o inaplicable, esa disposición será considerada separable y no afectará la disposiciones restantes. En caso de cualquier inconsistencia entre la versión en Inglés y otras versiones de esta Garantía Limitada, prevalecerá la versión en Inglés.

REEMBOLSOS E INTERCAMBIOS

Todos los reembolsos e intercambios son manejados a través de su vendedor o distribuidor.

Contáctenos

Por favor, denos 'Me Gusta' en Facebook y publique sus recetas o visite nuestro sitio web **www.GoSunStove.com** para conocer más. Active su garantía ahora en **www.gosunstove.com/register**



Dirija cualquier pregunta o duda a:
support@gosunstove.com



O llámenos al:
1-888-868-6154



Visítenos en Facebook:
<https://www.facebook.com/gosunstove/>
<https://www.facebook.com/groups/gosun/>



Conecte con nosotros en Twitter:
@gosunstove



Conecte con nosotros en Instagram:
@gosunstove

gosun
GO
www.gosunstove.com